



Bruksanvisning

- Följ tvättanvisningen på plaggen. Lägg kläderna i tvättmaskinen. Vi rekommenderar att maskinen bara fylls till $\frac{3}{4}$, så att EcoBalls kan cirkulera fritt i vattnet och mellan plaggen för att önskat resultat ska nås.
- Placera bägge EcoBalls 150 eller alla tre EcoBalls 1000 ovanpå tvätten i tvättrumman och välj program. Använd aldrig ett vattensparprogram när du använder EcoBalls. Använd gärna tvättmaskinens Eco-program så länge det inte minskar vattenmängden.
- Välj tvätttemperatur mellan 30 och 60 grader. Undvik koktvätt när du använder EcoBalls, eftersom det minskar EcoBalls livslängd.
- Tvättiden ska helst vara omkring 30 minuter för bästa tvättresultat och längsta livslängd för kulorna inne i EcoBalls.
- EcoBalls innehåller inga tvättämnen som sitter kvar i kläderna och du behöver därför inte skölja efter tvättprogrammet, om du kan göra det i din tvättmaskin!
- Efter dagens sista tvätt tar du ut EcoBalls ur maskinen så att de kan torka.
- Använd aldrig EcoBalls i torktummlaren. Det förkortar deras livslängd.

Observera att EcoBalls inte tar bort svåra fläckar som t.ex. frukt, bär, choklad, kaffe, te och blod. EcoBalls är skonsammare mot dig och miljön än vanligt tvättmedel, och också skonsammare mot vissa fläckar. Använd EcoStain® som följer med EcoBalls på svåra fläckar. EcoBalls är perfekt för lättare smutsade plagg, sängkläder, handdukar, träningskläder som används inomhus, färgade plagg m.m.

Vanliga frågor

Vad innehåller EcoBalls?

Ingrediensförteckning enligt EU-lagstiftningen:

EcoBalls 150 EcoBalls 1000

Ytspänningssänkare > 51 % Ytspänningssänkare > 25 %

Natriumkarbonat > 11 % Kalciumkarbonat > 29 %

Natriummetasilikat > 11 % Natriumkarbonat > 17 %

Kalciumkarbonat > 10 % Natriummetasilikat > 4 %

Ingredienserna är kemikalier, men är mycket mildare än normalt tvättmedel och anses inte vara miljökadliga och inte heller giftiga. Mängden kemikalier som frigörs vid varje tvätt är långt mindre än vid användning av normalt tvättmedel och EcoBalls anses vara miljövänliga sett ur bägge dessa aspekter. Ingredienserna är också kända som mineraloxider och bryts ner i naturen. Det finns inga optiska blekmedel i EcoBalls eftersom de är särskilt skadliga för miljön.

Är innehållet detsamma i EcoBalls 150 och EcoBalls 1000?

Ja, innehållet är detsamma. Kulorna i EcoBalls 1000 är sammansatta på ett sätt som gör att de är dyrare att tillverka, men håller längre.

Om EcoBalls inte är giftiga, varför får små barn och djur inte leka med dem?

Det är aldrig bra att låta små barn och djur leka med föremål som innehåller små delar. Även om EcoBalls inte kategoriseras som giftiga är det heller inte så bra att stoppa innehållet i munnen eller äta det.

Hur fungerar EcoBalls?

När EcoBalls kommer i vatten frigör kalciumkarbonat och natriumkarbonat negativa joner som ökar vattnets pH-värde till över 10 och vattenmolekylerna aktiveras. De aktiverade vattenmolekylerna tränger igenom plaggets fibrer och försvagar kopplingen mellan plagg och smuts så smutsen lossnar från plagget. "Anionic surface active agent" hindrar smutsen från att fastna på plagget igen och medverkar till att det sköljs ut med tvättvattnet. Det höga pH-värdet dödar alla bakterier i plagget.

När ska jag fylla på EcoBalls?

Du märker att kulorna inne i EcoBalls blir mindre och lättare, och du märker att tvättförmågan minskar. Använd påfyllningskulorna som följer med EcoBalls och fyll på med. Kasta inte bort de gamla kulorna än utan låt dem vara kvar i EcoBalls. När alla kulorna som följde med EcoBalls är använda kastar du resterna och börjar på nytt med nya påfyllningskulor som du kan köpa på samma ställe där du köpte EcoBalls.

För att öppna EcoBalls ska du ta bort gummiringen omkring dem och använda en stjärnskruvmejsel för att lossa skruven i toppen av EcoBalls och därefter vrida dem ifrån varandra.

Kan jag använda sköljmedel tillsammans med EcoBalls?

Nej, men du kommer att märka att dina kläder blir naturligt mjuka när du använder EcoBalls. Om du saknar doften av syntetiskt sköljmedel kan du ta bort EcoBalls när tvättprogrammet är slut och köra ett separat sköljprogram med sköljmedel.

Kan jag använda blekmedel tillsammans med EcoBalls?

Ja, om du tycker att kläderna inte har den rätta skinande vita färgen kan du tillsätta lite blekmedel, t.ex. från Ecover.

Kan jag använda mjukmedel i vattnet för att undvika kalkavlagringar i tvättmaskinen?

Nej, du får inte använda mjukmedel tillsammans med EcoBalls. Vi rekommenderar att du använder MagnoBall, en anti-kalkmagnetisk boll för användning i tvättmaskiner och diskmaskiner.

Kan jag använda EcoBalls till fintvätt?

Ja, det kan du. Men välj alltid ett fintvättprogram (inte snabbprogram eller något annat program) och lägg kläderna i en tvättpåse för att skydda dem. Är du mycket rädd om dina kläder, så tvätta dem för hand.

Jag har allergi och eksem. Kan jag använda EcoBalls?

Ja, EcoBalls är antiallergiska och perfekta för känslig hud. EcoBalls är godkända av "Actions Against Allergies" i England.

Kan jag tvätta babykläder och tygblöjor med EcoBalls?

Ja, EcoBalls är perfekta för babykläder och känslig babyhud. Vi rekommenderar att blöjor med avföring läggs i blöt före tvätt och att du använder EcoStain® på fläckarna.