

RECEPT

För recepten nedan kommer du att behöva olja. Vi rekommenderar vegetabiliska oljor, särskilt olivolja. Olivolja är perfekt med sin autentiska smak.

GRUNDRECEPT FÖR PASTA DEG (MED EGG)

För fyra stora portioner (500g) (för två portioner, halvera receptet)

1. Se till så att pastamaskinen är ordentligt ihopsatt och stängd.
2. Välj ett lämpligt pastamunstycke och placera det i hett vatten så att det täcks helt av vattnet. Tillsätt en tesked olja och låt munstycket dra i vattnet några minuter.
3. Mät upp 500 g mjöl (Semolamjöl för pasta rekommenderas), till exempel vanligt vitt mjöl i mixerbehållaren tillsammans med 3 stora ägg och stäng locket.
4. Slå på pastamaskinen och kör den i 3 till 4 minuter.
5. Då degen är klar ska du dra ur den stängande delen av maskinen långsamt tills det att du hör ett klick. Då är uttryckskammaren öppen och maskinen kommer att börjar trycka ut pastan inom en minut, samtidigt som motorn går.
6. Du kommer att få cirka 500 g pasta inom 10 minuter.
7. Du kan koka pastan direkt.

Koktiden för färsk pasta varierar mellan 2 och 5 minuter beroende på hur tjock pastan är.

Se till att alltid koka vatten i en stor gryta med mycket vatten och lite salt. Tumregeln är 1 liter vatten för 100 g pasta och att du tillsätter en full tesked salt till det kokande vattnet.

PASTAVARIATIONER

Pasta verde (med spenat)

Pasta verde görs med spenat så att pastan blir grön. Tillsammans med äggen så tillsätter du cirka 25 gram kokad, avrunnen, pressad och hackad spenat.

Svart pasta

Den här varianten är gjord med bläckfiskbläck. Tillsätt en tesked bläckfiskbläck per 100 g mjöl och per egg och blanda i det i degen tillsammans med äggen.

Röd pasta

Rör pasta gör med rödbetsvätska (från kokade rödbetor). Tillsätt vattnet från rödbetorna (\pm 25 g) tillsammans med äggen, till mjölet.

TIPS

1. Installera inte maskinen på våta platser eller där den kan utsättas för ånga.
2. Sänk aldrig ner motordelen eller kablarna i vatten av någon som helst anledning.
3. Om barn befinner sig i samma rum som maskinen så krävs övervakning av vuxna.
4. Dra alltid ur kontakten från eluttaget innan du påbörjar rengöring, plockar isär maskinen eller installerar komponenterna. Samma sak gäller då du inte längre ska använda pastamaskinen.