

Funktion

När du kör



När bilen varit i rörelse under ca 20 sekunder visar displayen rullande hjul.

När du stannar



När bilen stått stilla under ca 20 sekunder visar displayen vad klockan är under 20 sekunders tid.

När du parkerat



Därefter visar displayen närmast följande hel- eller halvtimme enligt gällande bestämmelser i Sverige.

Byt batteri



När batterierna börjar ta slut visar displayen omväxlande texten "lo b". 2 st alkaliska AAA-batterier av god kvalitet håller ca 2 år.

För mer information se www.autoparktime.se