

Two-B Bags n´ bikes Flerfunktionell lasthållare



Introduktion

Innan Two-B börjar användas bör ni noga läsa igen manualen.

Tekniska Data

Max last: 30kg

Material: Järn, pulverlackerad


Kapacitet Max 2 cyklar på bärarmarna

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- ▲ Läs igenom manualen noga innan användning och följ instruktionerna.
- ▲ Tänk på att du som förare har det yttersta ansvaret för den last du transporterar med din bil. Tappad last eller delar av denna kan utgöra stor trafikfara. Var noggrann när du monterar hållaren och säkerställ att både hållare och last sitter fast ordentligt innan färd.
- ▲ Som förare är du skyldig att följa gällande lagar och regler vad gäller transport av yttre last på bilen.
- ▲ Fixera alltid lasten med spännband eller bagagestroppar. Se till att inga lösa delar från lasten kan lossna under färd. Demontera t.ex cykelkorg eller cykelväskor när cyklar transporteras.
- ▲ Tänk på att avgasröret är mycket hett och kan antända eller smälta last som kommer i kontakt med detta.
- ▲ Ha alltid en god markfrigång mellan last och vägen så lasten inte tar i vägen vid fjädring.
- ▲ Tänk på att lasten sticker ut längre än bilens normala längd när du backar.
- ▲ Använd inte den automatiska öppningen av bakluckan med monterat Two-B då detta kan skada bilen.
- ▲ Förvara hållaren torrt när den inte används. Kontrollera emellanåt att skruvar inte sitter löst eller att det förekommer rost på hållaren.

Funktion

Bild.1



- A. Bärarmar
- B. Låsbygel
- C. Låssprint
- D. Lastplatta

Montering

Sätt Two-B på dragkroken tryck isär hållaren och med ett stadigt grepp om bärarmarna (A). För att minimera klämrisk, tryck med öppen handflata ned låsbygeln (B) och sätt i låssprinten (C), se bild 2. Dra sedan bygeln uppåt så att den låser. Fäll ned lastplatta (D) om denna skall användas, se bild 3

Bild.2



Bild.3



Demontering

Med öppen handflata, tryck ned låsbygel (B) och dra ur låssprinten (C). **OBS! Var försiktig då hållaren kan fjädra upp när låssprinten dras ur.** Kläm ihop hållaren med hjälp av bärarmarna (A) och lyft av hållaren från dragkroken.