

Kom igång med
ZlideOn[®]



Reparation

När en dragkedja slutar fungera är det

i **90%** av fallen löparen som är problemet och vi kan snabbt laga dragkedjan.

i **10%** av fallen är kedjan trasig i tyget, stoppet eller i stopp-pinnen. Då måste kedjan bytas helt.

När kan man laga den trasiga dragkedjan med ZlideOn?

- ◆ När det har fastnat något i kedjan.
- ◆ När kedjan inte håller ihop utan öppnar sig.
- ◆ När pullern har ramlat och kvar sitter kroppen som många då försöker fixa med gem eller nyckelring, byt till ZlideOn istället!
- ◆ När tänder fattas. Upp till 3 i rad kan vara borta, ändå fungerar Zlideon.
- ◆ När låsningen upphör så kedjan åker ner. (t.ex på Jeans).

Hitta rätt storlek


Fråga 1: Vilken slags kedja är det?



**Metall
A, B**



**Plast
A, B**



**Coil
C**



**Vattentät Coil
C2**

Fråga 2: Vad står det på den gamla löparen?

På baksidan av löparen finns det oftast en beteckning (se bilden). Använd dig av denna för att enklare hitta i Mätprotokollet.



Om beteckning saknas kan man mäta kedjan med ett skjutmått..



Bredd




Höjd

Dragkedjans material	Bredd i mm	Höjd i mm	Exempel på användning	Märken	SlideOn Storlek
Metall	4,55- 4,90	1,9-2,00	Byxor	Opti D,V, K, YBS/YKK	3A-2
	5,70-6,10	2,40-2,60	Jeans, luvtröjor och jackor.	5 PD, Dylon 2M, Opti 5, 15,F, Q, Salmi 66, YBS/YKK 5i, 5VSi, 5VSq, 5YG	5A-1
	7,35-7,60	2,90-3,20	Vinterjackor, MC-kläder och sovsäckar.	YBS/YKK 8i, 8VS, 8VSi	8A-1
	8,60-9,00	3,75-4,00	Båtkapell, vådräkter och kängor.	Opti, YBS/YKK 10V, Salmi 69	10A-1
Plast	4,55- 4,90	1,9-2,00	Byxor	Opti D,V, K, YBS/YKK	3A-1
	5,80-6,20	2,80-3,00	Barnkläder, overaller, åkpåsar och fleeejackor.	5HA, 5HI, Kanhwa s5s, Opti, Salmi 66, THC 5VS, YBS 5V, YBS/YKK 5VSi	5B-1
	7,35-7,60	2,90-3,20	Vinterjackor, MC-kläder och sovsäckar.	YBS/YKK 8i, 8VS, 8VSi	8A-1
	7,60-7,90	3,60-3,90	Vinterjackor, MC-kläder, sovsäckar och arbetskläder.	YBS/YKK	8B-1
	8,60-9,00	3,75-4,00	Båtkapell, vådräkter och kängor.	Opti, YBS/YKK 10V, Salmi 69	10A-1
Coil	3,90-4,12	1,42-1,55	Klänningar, plånböcker, fickor och kuddfodral.	Opti S4	3C-2
	4,12-4,24	1,85-2,00	Kjolar, plånböcker, fickor och kuddfodral.	YBS/YKK 3C	3CB-2
	4,90-5,10	2,10-2,30	Golfbagar, vindjackor, fickor, stövlar och väskor.	YBS/YKK 45Ci	4C-2
	5,85-6,05	1,85-2,05	Golfbagar, fickor och åkpåsar.	Opti	45C-2
	6,33-6,57	2,60-2,75	Väskor, skor, barnvagnstillbehör och golfbagar.	7D, Opti, Salmi S4 YBS/YKK 5Ci, 5CT	5C-2
	7,10-7,30	2,80-2,90	Tält, ryggsäckar och väskor.	YBS/YKK	8C-1
	10,20-10,50	4,05-4,30	Båtkapell och tält.	YKK	10C-1
Vattentät Coil	4,90-5,10	2,10-2,30	Vattentäta kedjor på regn och sportartiklar.		4C2-2
	6,33-6,50	2,60-2,70	Vattentäta kedjor på regn och sportartiklar.	YCC 7, YBS/YKK 5CNU	5C2-2

Ta bort den gamla löparen

Enklaste sättet att få bort den gamla löparen är genom att använda en avbitartång. Du kan både knipa och böja av löparen. (se bilderna)



Knipa
i toppen av löparen




Böja
i underkant av löparen

Tips:

Dra den gamla löparen högst upp på kedjan för att enklare komma åt med avbitartången och eliminera risken att skada tänderna på kedjan.

Öppna ZlideOn




RÄTT

För att öppna ZlideOn:

Använd tummnagel, skruvmejsel eller liknande föremål för att hålla emot bottenplattan.

Använd sedan den andra handen till att trycka ner pullern tills munnen på löparen öppnar sig.




FEL


Gör inte på detta sätt. Det finns ingen möjlighet för munnen på löparen att öppna sig och pullern kan gå av.

Montering av ZlideOn

Mitt på kedjan vid insydda kedjor
t.ex. stövlar, jeans, väskor.



Se till att båda sidorna är i munnen på löparen.



Klickar löparen ihop är det rätt storlek.

Vid stoppet på delbara kedjor
t.ex jackor, tröjor, ytterkläder.




Sätt löparen på ena sidan nere vid stoppet.



Klicka ihop, stäng kedjan med stopp-pinnen precis som vanligt.

SlideOn - Tre beståndsdelar



Benämning: **Puller**
Materialval: Fjäderstål

Benämning: **Toppdel**
Materialval: Pressgjuten Zink

Benämning: **Bottendel**
Materialval: Pressgjuten Zink