



Väckarklocka med vibration – Manual

Tid och Datum

Tryck tre gånger på MODE-knappen för att komma till tidsinställningsskärmen.

Tryck på ADJUST-knappen för att sätta sekunderna på 00.

Tryck på TIME SET-knappen och tryck sedan på ADJUST-knappen för att ställa in minuter.

Upprepa för att ställa in timmar.

Upprepa för att ställa in månad och veckodag.

När tid och datum är inställt, tryck på MODE-knappen för att återgå till huvudskärmen.

Håll in ADJUST-knappen för att se dagens datum.

Alarmklocka

Tryck två gånger på MODE-knappen för att komma till inställningsskärmen för alarmklockan.

Tryck på ADJUST-knappen för att ställa in önskad timme.

Tryck på TIME SET-knappen för att ställa in minuter med ADJUST-knappen.

När du ställt in alarmet, tryck på MODE-knappen för att återgå till huvudskärmen.

Tryck på TIME SET och ADJUST-knapparna samtidigt för att sätta på/av alarmet.

Tryck på START/ADJUST-knappen för att pausa alarmet i 5 minuter (snooze).

Håll in RESET/TIME SET-knappen för att se aktuellt alarm.

Tidtagarur

Tryck en gång på MODE-knappen för att komma till tidtagaruret.

Tryck på START/STOP-knappen för att sätta igång uret.

Tryck på START/STOP-knappen för att stoppa uret.

Tryck på RESET-knappen för att nollställa tiden.

Tryck på MODE-knappen för att gå ur tidtagaruret.

Snabbtips

Tryck på TIME SET och ADJUST-knapparna samtidigt för att sätta på/av alarmet.

Tryck på lampknappen för att lysa upp skärmen i tre sekunder.

Håll in ADJUST-knappen för att se aktuellt datum

Håll in RESET/TIME SET-knappen för att se aktuellt alarm.

Rotera mellan funktionerna med MODE-knappen.



SmartaSaker i Stockholm AB

Sankt Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sweden

Tel: +46 (0)8 736 09 99

www.smartasaker.se